Radio Baofeng

MANUALE



CONTATA FORNITORE


SHX Trading s. r. o.
Via Hrusická 2616/3
141 00 Praga 4
SUPPORTO- info@secutek.it

1. Contenuto della confezione

- Radio/ trasmettitore Baofeng
- Batteria
- Cuffie
- Caricabatteria
- Antenna
- Stazione di ricarica
- loop
- Clip
- istruzioni in inglese




2. Descrizione del dispositivo



1. Antenna
2. LCD display
3. Tastiera
4. Selettore a rotazione (eccensione/spegnimento + volume)
5. Menu
6. Reproduttore
7. Mikrofono
8. Copriconnettore per il collegamento di una cuffia eterna headsetu
9. PTT A - Push to talk – pulsante di invvio trasmissione vocale A
10. Passagggio della modalitá radio a quella FM
11. VFO/MR
12. Seganalazione LED dioda
13. SOS pulsante
14. Indietro
15. Pulsanti di direzione
16. A/B

Descrizione dello display




No.	icon	Description
1		**Signál**
2	H	**Síla vysílání vysoká**
	M	**Síla vysílání střední**
	L	**Síla vysílání nízká**
3	DCS	**DCS - aktivováno**
4	CT	**CT - aktivováno**
5	+	**Frekvenční odskok pro prácei s převaděčem**
6	−	
7		**Zamčení kláves. Klávesnici zavřete stisknutím tlačítka ***
8		**Funkce VOX je povolená**
9	R	**Reverzní funkce aktivována**
10	N	**Výběr modulačního zdvihu**
11		**Stav baterie**
12	▲▼	**Zobrazení vybraného kanálu (A/B)**
13		**Kanály A**
14		**Kanály B**

3. Avvio

Avvitare antenna



1. Collegare la batteria al dispositivo



2. Fissare la clip radio secondo necessitá



3. Caricare la batteria

Caricamento

1. Collegare il cavo di alimentazione all´adattatore.


2. Collegare la spina CA dell´adattatore alla presa CA.

3. Collegare la spina CC dell´adattatore alla presa CC sul retro del caricatore.


4. Inserire il dispositivo con la batteria stessa nel caricabatteria.

5. Assicurarsi che la batteria abbia un contatto corretto con il terminale di ricarica. Il processo di carica viene avviato quando il diodo rosso inizia ad accendersi.

6. Il diodo verde si accende dopo cica 4ore di carica e indica che la batteria é completamente carica Quindi rimuovere il dispositivo o la batteria stessa dalla stazione di ricarica.



Stato della batteria



piena media scarica

4. Utilizzo

Avvio rapido

1. Caricare la batteria
2. Avvitare la antenna.
3. Accendere il dispositivo ruotando pulsante [4]. Questo selettore puo essere utilizzato anche per controllare il volume.
4. Con il tasto [10] é possibile passare dalla modalitá radio FM.
5. Frequenza é possibile sintonizzare con le frecce, ricerca automatica o inserendo direttamente la frequenza sul tastierino numerico
6. Pulsante PTT trasmette – (rilasciare per abilitare la recezione)
7. Pulsante EXIT/AB sulla tastiera per passare tra i canali A a B.
8. Premere lungo il tasto # per bloccare e sbloccare la tastiera

Accendere/spegnere il dispositivo

Ruotare la manopola [4] in senso orario. Sentirai un segnale acustico e e un discorso che indica il dispositivo é acceso.

Impostazione volume

Ruotare il pulsante [4] in senso orario per aumentare il volume. Ruotare nella direzione opposta per diminuire volume.

Sintonizzazione della frequenza

La frequenza puo essere sintonizzata utilizzando le frecce, la ricerca automatica (tenendo premuto a lungo asterisco sulla tastiera) o inserendo direttamente la frequenza sul tastierino numerico.

Trasmissione

Utilizzare i pulsanti PTT A e PTT B per trasmettere- (rilasciare pulsante per abilitare la ricezione)

Per la massima chiarezza del suono trasmesso, parlare nel microfono da una distanza di 10-15 cm.

Ricezione

La ricezione é automatica dopo accensione del dispositivo. Se qualcuno ti chiama tramite walkie-talkie, lo sentirai immediatamente dal tuo dispositivo.

5. Menu e impostazioni del dispositivo

Premere il pulsante **MENU** per accedere al menu. Il pulsante MENU viene-utilizzato anche per la conferma e accesso alle singole di impostazioni. Il pulsante **EXIT** invece permette kdi tornare indietro di un passaggio o di uscire completamente dal menu. Lo spostamento nel menu é possibile tramite le frecce. É anche possibile trasferire direttamente ai singoli punti di regolazione premendo uno dei tasti – ad esempio, premendo il tasto 5 si arriva alla voce WN .

Menu	Funkce/Popis	Možnosti nastavení
0	SQL - Squelch úroveň	0-9
1	STEP - Posun frekvence	2,5/5/6,25/10/12,5/25 kHz
2	Tx Power - vysílací	HIGH/LOW
3	Power safe - úspora baterie	OFF/1/2/3/4
4	VOX - Hlasově ovládaný přenos	OFF/0-10
5	Bandwidth- · Širokopásmové/Úzkopásmové vysílání	WIDE/NARR
6	Backlight - osvětlení displeje	OFF/1/2/3/4/5s
7	Dial standby - Duální sledování/duální přijímání	OFF/ON
8	BEEP - Tón klávesnice	OFF/ON
9	Tx over time - časovač vysílání	15/30/45/60/.../585/600sek
10	R-DCS - Příjem digitálního kódu	OFF/D023N...D754I
11	R-CTS - Příjem nepřetržitého kódu	67.0Hz...254.1Hz
15	VOCIE - Hlasový příkaz	
16	DTMFST - Nastavení slyšitelnosti DTMF tónu	OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI
17	S-CODE - Výběr signálního kódu pro PTT	1,...,15 groups
18	SC-REV - Metoda obnovení skenování kanálů	TO/CO/SE
19	PTT-ID - Stiskněte pro vysílání signálního kódu	OFF/BOT/EOT/BOTH
20	MDF-A - V režimu kanálu, zobrazení kanálu A	0,...,30ms
21	MDF-B - V režimu kanálu, zobrazení kanálu B	FREQ/CH/NAME
22	BCL - Uzamčení obsazeného kanálu	FREQ/CH/NAME

23	**Uzamčení kláves**	
25	OFFSET - Posun frekvence	00.000...69.6990
26	MEMCH - Uložení v paměti kanálů	000, ...127
27	DELCH - Smazání paměti kanálů	
28	AL-MOD - Mód alarmu	SITE/TONE/CODE
29	**Sken CTCSS**	
30	**Sken DCS**	
31	**Tail**	
32	RP_STE - Nastavení citlivosti pro eliminaci šumu	OFF/1,2,3,...,10
33	RPT_RL - Prodleva vyslání STE pro opakování	OFF/1,2,3,...,10
34	ROGER - Nastavení tónu při konci vysílání	ON/OFF
35	**R-Tone**	**1000hz,2100hz1750h.**
36	**Power on Msg**	
37	**Language - nastavení jazyku**	**AJ/China**
38	RESET - Vrácení do továrního nastavení	VFO/ALL

“SQL”

Spegnere altoparlante del dipositivo in assenza di segnale di ricezione. Se imposti correttamente il livello, sentirai il suono solo quando ricevi un segnale e puoi ridurre notelvolmente il consumo della batteria. Si consiglia un ´impostazione di livello 5.

Funzione VOX

Questa funzione non richiede la pressione del pulsante PTT per trasmettere il messaggio. La trasmissione viene attivata automaticamente tramite voce. Se si termina il messaggio,la trasmissione verrá automaticamente terminata e il dispositivo riceverá automaticamente il segnale in arrivo.Assicurati di avere il livello di sensibilitá del WOX appropriato impostato correttamente per una facile trasmissione.

Scelta tra connessione a banda larga o banda stretta W/N

In un´area in cui sono presenti molti segnali RF, é necessarioutilizzare una connessione a banda strett per evitare di interferire con gli altri canali.

TOT – Timer trasmissione

Questa funzione verificherá automaticamente ora di trasmissione ogni volta che si preme il pulsante PTT sul diposositivoQuesta funzione é molto utile per proteggere dall´eccessivo surriscaldamento dei transistor sul dispositivo. Il dispositivo spegnerá automaticamente il dispositivo dopo il tempo trascorso.

CTCSS/DCS

Alcuni casi é possibile impostare la comunicazione solo in un gruppo chuiso su una frequenza o un canale specifico, in tal caso utilizzare la codificata CTCSS/DCS per la ricezione. Il cancello siaprirá solo se il dispositivo riceve una frequenza con codifica CTCSS/DCS dello stesso livello impostato in precedenza.

Se il segnale in ingresso é leggermente diverso da quello impoostato sui dispositivi, il cancello non si sentirá il segnale in ingresso.

Nota-utilizzare la codifica CTCSS/DCS solo nelle normali comunicazioni, la comunicazione riservata non é garantita.

DTMFST - DTMF tono o tono di trasmissione

Innanzitutto, dovresti impostare PTT-ID come BOT/EOT/BOTH

● ”OFF” nel canale di trasmissione, non sarai in grado di sentire il tono DTMF quando premi pulsante per inviare il codice o il codice verrá inviato automaticamente.

● ”DT-ST” nel canale di trasmissione,é possibile ascoltare il tono DTMF tón, premendo il pulsante per inviare il codice

● ”ANI-ST” nel canale di trasmissione é possibile ascoltare il tono DTMF se il codice verrá inviato automaticamente.

● ”DT-ANI” nel canale di trasmissione, é possibile ascoltare il tono DTMF se si preme il pulsante per inviare il codice o il codice verrá inviato automaticamente

SC-REV – Metodo di ripristino della scansione del canale

Dispositivo permette di scansione i canali presenti in memoria in tutte le bande o in loro parti. Se il dispositivo rileva la comunicazione, interromperá automaticamente la scansione.

NOTA:

● ”TO” – La scansione si interrompe quando rileva segnale. La scansione verrá interrotta su ciascun canale o frequenza attiva per un periodo di tempo fino a quando la scansione non sará di nuovo automaticamente.

continua.

● “CO” – La scansione si interromperá automaticamente e rimarrá su quella frequenza o canale fino alla perdita del segnale

● “SE” - La scansione si interromperá automaticamente e rimarrá su quella frequenza o canale dopo aver rilevato un segnale attivo

PTT-ID

Premere PTT o rilasciare pulsante PTT per inviare un codice segnale. Questa funzione consente di identificare il chiamante.

● “OFF” – Non trasmetterá finché tieni premuto il pulsantePTT.

● “BOT” – Invio di un codice dopo aver premuto il tasto PTT (il codice puo essere impostato solo con un programma per PC)

● “EOT” – Invio di un codice dopo aver rilasciato il tasto PTT

● “BOTH” – Invio di un codice dopo aver premuto o rilasciato il pulsante PTT.

BCL

Questa funzione protegge il dispositivo dall´attivazione se il segnale non é bastanza forte da interrompere il rumore. Su frequenza o un canale in cui possono essere attive diverse codifiche CTCSS/DCS/BCLO impedisce di interrompere le loro comunicazioni.

SFT-D – direzione del spostamento frequenza

● “OFFSET” é differenza tra la frequenza ricevuta e la frequenza che si trasmette per accedere ad altri dispositivi.

Impostare “OFFSET” secondo “OFFSET” ripetirore radio

OFFSET – Spostamento della frequenza

Se si comunica in modalitá di ripetizione, la direzione dello spostamento di frequenza deve essere sincronizzata in base all´offset di trasmissione in modo che la frequenza di trasmissione sia superiore o inferiore alla frequenza di ricezione.

Esempio : Se vogliamo comunicare attraverso un dispositivo che ha una frequenza di ingresso di 145.000 MHz e una frequenza di uscita di 145.600MHz , dobbiamo impostare OFFSET della parte precedente a 0600 e la direzione dopo lo spostamento su [-],

in modo che la trasmissione sará sempre sulla frequenza di 145.600MHz e si preme tasto PTT per inviare un segnale, la frequenza si sposterá automaticamente a 145.000MHz.

STE – Eliminazione rumore

Questa funzione permette di attivare o disattivare la fine della trasmissione del dipositivo.

Questo rumore viene visualizzato solo nella comunicazione attraverso il dispositivo e non nella comunicazione con ripetizione, che deve essere disabilitata.



Disposizioni finali

Durante utilizzo del dispositivo , a seconda delle singlole serie , é necessario utilizzare il dispositivo in conformitá co le normative legali applicabili.

Fornitore non si assume alcuna resposabilitá per il guasto del dispositivo in violazione di queste norme.¨Manuale é di proprietá SHX Trading s.r.o. Tutte le copie o altri usi devono avvenire con il consenso di questa azienda.