Telecamera nascosta in una sveglia con WiFi a Bluetooth Secutek MDCKP04

Manuale

Contatto fornitore:

SHX Trading s.r.o.

Via Hrusická 2616/3, 141 00 Praga 4

1. Contenuto nella confezione

- telecamere in una sveglia
- cavo di alimentazione
- AUX cavo
- istruzioni in englese

2. Descrizione del dispositivo

1- telecamera
2- impostazione sveglia
3- pulsante M – attivazione impostazione orologio
4- pulsante +
5- pulsante –
6- diodo indicatore
7- Batteria
8- Slot per micro scheda SD
9- pulsante power, per accendere la telecamera modulo
10- pulsante per accensione lettore musicale tramite Bluetooth o Aux
11- conettore AUX
12- Micro USB conettore alimentazione
13- Reset

3. Avvio rapido

- rimuove coperchio posteriore la scheda micro SD nel dispositivo
- caricare completamente il dispositivo tramite cavo micro USB
- premere pulsante brevemente Power – dispositivo si accende (per spegnerlo premere pulsante Power circa 3 secondi)
- scarica app **Camama** e collega ad dispositivo

4. Collegamento -applicazione

1. scarica applicazione „**Camama**“, sul tuo telefono dal play (android) o App store (iphone).
2. Installa applicazione



3. accendi telecamera con pulsante Power

4. collegati al sito WIFI della telecamera **Camama..sul tuo telefon**



5. apri applicazione „**Camama**“ , fare clic sulla icona **+** a , quindi aggiungi la telecamera utilizzando la ricerca in LAN (search in LAN).



6. Per connettere la telecamera a una rete WIFI locale, fare clic sulla icona delle impostazioni (ingranaggio), seleziona opzione „**Wifi setting**“.
   Impostare WIFI, quindi selezionare il sito locale (Manage Wi-Fi networks), in cui desideri collegare la telecamera e riempire nella sua password



7. ora, puoi utilizzare tutte le funzioni della telecamera. Anteprima dal vivo, riproduzione di registrazione, registrazione sul tuo telefono o impostazione dell´allarme



1 – aggiungi altra telecamera

2 – impostazioni

3 – fotocamera dall´elenco (fare clic per visualizzare anteprima dal vivo)

4 – cartella con elenco di fotocamera del telefono aggiunte

5 – elenco con le notifiche

6 – galleria delle registrazioni(salvate sul telefono o micro scheda SD)

7 – maggiori informazioni sulla app

5. anteprima dal vivo

Per anteprima dal vivo, selezionare una telecamera dall´elenco e fare clic .



1 – anteprima dal vivo

2,3 – regolazione della immagine

4 – capovolgimento della immagine/spegnimento dei diodi

5 – impostazione della risoluzione

6 – risoluzione

7– altoparlante

8 – scattare una foto(salvata nella memoria del telefono)

9 – realizzazione di un video (salvata nella memoria delt telefono)

10 – microfono

6. Impostazioni dettagliate della telcamera

Per impostare i singoli parametri della telecamera, fare clic sulla icona delle impostazioni – „**ruota dentata**“



1- nome della telecamera
2- impostazioni connessione rete WIFI
3- attivazione/disattivazione audio
4- impostazione allarme-attivazione allarme rilevamento movimento e impostazioni notifica
5- impostazioni registrazione scheda SD + formattazione scheda
6- altre impostazioni (password, impostazioni ora ecc.)
7- Firmware update

8- impostazioni di fabbrica

9- riavvia dispositivo

10- elimina dispositivo dalla app

7. Riproduzione delle registrazioni

Tramite applicazione é possibile riprodurre le registrazioni registrate manualmente/ sule telefono o salvate sulla scheda micro SD della telecamera

Registrazioni/telefono

Per riprodurre le registrazioni, fare clic sulla icona **Image**, che si trova nella barra dei menu in basso. Le foto vengono archiviate nella scheda **Photo** e fotocamera ¿. I video vengono archiviati nella scheda **Video** e fotocamera ¿.



Registrazioni da scheda micro SD

Fare cluc sulla icona Immagine per per riprodurre le registrazioni, che trovi nella parte inferiore della barra dei menu , quindi seleziona **SDCard Record** a camera ¿ . Ora vedrai un elenco di registrazioni della tua telecamera, che puoi riprodurre direttamente nella applicazione.



Trasferimento dei file su PC

Rimuovere la scheda SD dal dispositivoe, utilizzando adattatore, inserirla in un PC o altro dispositivo in cui si desidera visualizzare i file.

1. Puoi trovare i file video sulla scheda SD
2. Puoi lavorare con scheda SD come qualsiasi altro dispositivo USB. É possibile riprodurre, copiare o eliminare file

8. Controllo del lettore musicale

Premere pulsante per accedere il lettore musicale tramite Bluetooth o Aux.

Collega il telefono alla sveglia tramite cavo Aux o BT.

Accendi il lettore musicale sul telefono

9. Impostazioni dell´orologio e della sveglia

impostazione dell´orologio

Premere brevemente pulsante M – le prime due cifre (ore)

Pulsante + o – per selezionare ora corrente

Premere nuovamente pulsante M – le seconde due cifre lampeggiano (minuti)

Pulsante + o – selezionare i minuti correnti

Dopo impostazione,fare clic sul pulsante M, cosí orologio e impostato.

Impostare la sveglia

Premere pulsante per impostare la sveglia- le prime due cifre (ora)lampeggeranno

Pulsante + o – imposta ora

Premere pulsante per impostare la sveglia-le seconde due cifre (minuti)lampeggeranno

Pulsante + o – imposta minuti

Dopo impostazione, fare nuovamente clic sul pulsante di impostazione dell´allarme, é impostato confermato

10. Disposizioni finali

Saremo lieti se siete interessati ad altri prodotti della nostra offerta. Il controllo del dipositivo puo variare leggermente a seconda della singola serie. Utilizzare il dipositivo con normative legali applicabili. Il fornitore non si assume alcuna responsabilitá per uso del dipositivo in violazione di tali normative. Il manuale e di

proprietá SHX Trading s.r. Qualsiasi copia o altra forma di diffusione deve avvenire con il consenso di questa azienda.