4G LTE Fototrappola Secutek SST-801Pro

Istruzioni per uso



Contatta il fornitore

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praga 4

Supporto per ITALIA info@secutek.it

Manuale dettagliato

1. Contenuto della confezione

- Istruzioni per uso
- Fototrappola
- cinghia
- USB cavo
- Antenna

2. Descrizione del dispositivo





1. Filettatura dell'antenna
2. Fotosensore
3. LED
4. 36 idiodi infrarossi
5. Západky
6. Obietivo della telecamera
7. Sensore PIR centrale
8. Sensori PIR laterali

9. Registrazione
10. Display
11. Pulsante di navigazione
12. Pulsante MENU
13. Riproduzione di registrazioni
14. Pulsante OK
15. slot per schede microSD
16. MicroUSB konettore
17. slot SIM scheda
18. Interruttore modalità di funzionamento
19. Alimentazione esterna
20. Infilare il supporto
21. slot per 8x AA batteria

Avvio rapido

1) Rimuovere il coperchio e inserire le batterie nel dispositivo o collegare il dispositivo con alimentazione esterna.

2) Avvitare l'antenna

3) Inserire la scheda SIM e la memoria nel dispositivo. Carta

5) Far scorrere l'interruttore di alimentazione da OFF a Test (per l'impostazione) e quindi su ON, il dispositivo si accenderà. (Non far scorrere l'interruttore di alimentazione direttamente da OFF a ON)

6) TEST (Il primo modo per impostare il menu). In modalità TEST, dopo aver premuto il pulsante OK, lo schermo si accende. L'utente può eseguire le seguenti operazioni:

a) Impostazione del menu della fotocamera, la modalità di lavoro include le impostazioni della fotocamera, del video e del sistema


b) Scattare una foto o registrare un video (premere Scatto)

c) Visualizzare un'immagine o un video (premere REPLAY)

Si consiglia di posizionare la telecamera a un'altezza da 1 a 2 metri dal suolo. Dopo aver completato tutte le impostazioni, spostare l'interruttore in posizione ON, il dispositivo entrerà in modalità di funzionamento automatico. L'indicatore di movimento lampeggerà in rosso per circa 5 secondi, quindi il dispositivo inizierà a funzionare. Non appena una persona o un animale entra nell'area del sensore di movimento, scatterà immediatamente un video o una foto.

NOTA: Per evitare possibili false partenze dovute a disturbi della temperatura e del movimento, non montare l'apparecchio al sole o vicino a rami bassi.

3. Sinificato dei pulsanti



Menu: premere il pulsante menu per aprire le impostazioni
Ripeti: premere questo pulsante per accedere alla modalità di riproduzione
Fotocamera: premere il pulsante della fotocamera per passare il dispositivo alla modalità di registrazione manuale per la registrazione video

Fotocamera: premere il pulsante della fotocamera per passare il dispositivo alla modalità di registrazione manuale per scattare foto
Scatto: premi il pulsante di scatto per scattare un video o una foto a seconda della modalità impostata

4. Impostazione

È possibile accedere alle impostazioni della fototrappola premendo il pulsante "Menu" dalla schermata principale

La trappola fotografica contiene 5 pagine di impostazioni. L'utente può regolare manualmente le impostazioni delle foto, le impostazioni video e le impostazioni generali direttamente nella fotocamera utilizzando i pulsanti di controllo.



Impostazione	IT	Sub menu	dESCRIZIONE
Network	**Cucire**	ID dispositivo, codice QR app IOS e Android, aggiornamento firmware	ID dispositivo, codice QR app IOS e Android, aggiornamento firmware
Mode	**Regime**	telecamera, video, telecamera&video, časosběr	scattare foto, video, foto e video, scattare foto regolarmente
Resolution	**Risoluzione dell video**	4K, 2K, 1080p, 720p, VGA	Dimensioni della risoluzione video
Video Length	**Lunghezza dell video**	1/5/10/30 sec/min	Durata del video
Record Audio	**Registrazione vocale**	ON/OFF	On: disabilita la registrazione audio



Descrizione	IT	Sub menu	Descrizione
Image Size	**Rozlišení fotografií**	30MP, 24MP, 20MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP	Dimensioni della risoluzione della foto

Interval	**Intervallo**	1/10s/1/3/5/10/15/30min	Intervallo tra i singoli record
Time Lapse	**Lasso di tempo**	5/30min/ 1/2/3/6/12/24ore	Durata del lasso di tempo
Sequence	**Sequenza**	1/3/6/9	Numero di foto scattate
ISO	**ISO**	Auto, 100, 200, 400	Livello di esposizione della fotocamera



Impostazione	it	Sub menu	Descrizione
Overwrite	**Trascrizione dei record**	ON/OFF	Abilita/disabilita la sovrascrittura dei record quando lo spazio di archiviazione è pieno
PIR Sensibilitá	**Rilevamento dell movimento**	Alta/media/bassa	Sensibilità di rilevamento del movimento
Language	**Lingua**	Inglese, Francese, tedeco e altre	Linqua telecamera
Frequency	**Frequenza**	50/60 Hz	Frequenza dei fotogrammi
Tv Mode	**TV modo**	NTSC, PAL	TV play modo



Impostazione	IT	Sub menu	Descrizione
Transfer frequency	**Frequenza di trasmissione**	Each	Frequenza di sincronizzazione dei record con l'applicazione
Camera ID	**ID telecamera**	CAM 0-0-0	ID Telecamere
Password	**Password**	ON/OFF	Impostazione password
Timer	**Tempo**	Da - A	Impostazione del tempo durante il quale la fototrappola deve essere attiva
Date/Time		2019/01/01 00/00/00	Data/Ora impostazione



Impostazione	CZ	Sub menu	Descrizione
Formato	**Formato**	Conferma/Annulla	Elimina tutti i record nell'archivio
Default Setting	**Impostazioni predefinite**	Conferma/Annulla	Ripristina tutte le impostazioni originali
Versione	**Versione**	xxxxxxxxx	Visualizza la versione del software della fototrappola

5. Collegamento alla applicazione mobile


a) Scarica l'applicazione gratuita "SuntekCam" sul tuo cellulare tramite App Store o Google Play, oppure scansiona il codice QR

IOS Android


b) Nel menu della fototrappola, seleziona la scheda Rete e quindi l'opzione ID dispositivo per scoprire l'ID della fotocamera (o il codice QR dell'ID della fotocamera).



c) Nell'app, premi il pulsante "+" per aggiungere un nuovo dispositivo. Quindi scansiona il codice QR dal display della fototrappola. I dispositivi possono anche essere aggiunti inserendo manualmente l'ID della telecamera.



d) Verrà richiesto di inserire il nome della fototrappola (qualsiasi dato) e la password (predefinita: 123456). Inserisci dati validi e conferma con il pulsante "Invia".



e) Il dispositivo verrà aggiunto correttamente all'applicazione


6. Anteprima dal vivo

a) Nell'app, vai alla scheda "Video" e fai clic sulla schermata di anteprima per connettere il tuo dispositivo. La telecamera deve essere in modalità TEST o ON. Allo stesso tempo, è possibile scattare foto e video in tempo reale.




7. Visualizzazione dei record

a) Nell'app, vai alla scheda "Cloud". Qui puoi visualizzare le registrazioni acquisite e le registrazioni sincronizzate dalla scheda SD nel dispositivo.




8. Informazioni dello stato dispositivo/batteria

a) Nell'app, vai alla scheda "Stato". Qui è possibile visualizzare informazioni sullo stato del dispositivo, ad esempio potenza del segnale, capacità della batteria, capacità di memoria. carte ecc...



9. Impostazioni del dispositivo



Impostazione	Sub menu	Descrizione
Mode	Foto, Video, Foto+Video, Timelaps	scattare foto, video, foto e video, scattare foto regolarmente
Ritardo	Instant, 10s/1/3/5/10/15/30min	
Dimensione della fotografia	30MP, 24MP, 20MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP	Dimensioni della risoluzione della foto
Una serie di immagini	1/3/6/9	Numero di foto scattate
Sensibilitá	Basso medio alto	Sensibilità di rilevamento del movimento
Nome della telecamera	xxx	Nome della telecamera
ID dispositivo	xxxxxxxxxxxxxxx	ID camera
Condividi il mio dispositivo	ID dispositivo, codice QR	QR codice per condividere lo streaming online della fototrappola
Prefisso	per cz 420	Prefisso del numero di telefono
Numero di telefono	Vostro numero di telefono	Vostro numero di telefono
Video risoluzione	4K, 2K, 1080p, 720p, VGA	Dimensioni della risoluzione video
Lunghezza dell viedeo	5/10/30/60/90s	Durata del video
Frequenza di trasmissione	1/2/6/12 ogni giorno / ogni	Frequenza di sincronizzazione delle registrazioni

	record	dalla scheda SD
Formato data	YMD, DMY, MDY	Formato data
Unità di temperatura	℃/℉	
Programma	da - a	Impostazione del tempo durante il quale la fototrappola deve essere attiva
Impostazione APN	APN operatore	Panoramica dell'APN dell'operatore - automaticamente
Cambio password	Vecchio/ Nuoa password	Password della trappola fotografica
Memorizzazione del formato	Conferma/Annulla	Elimina tutti i record nell'archivio
Rimuovere la fotocamera	Conferma/Annulla	Rimuove la fotocamera dall'app

10. Collegamento con PC

Collega il dispositivo spento al PC con il cavo USB incluso.

Il dispositivo apparirà come un disco rimovibile.

Non appena il PC identifica il dispositivo come Disco Rimovibile, puoi sfruttare tutti i vantaggi di un disco esterno, ovvero copiare file, cambiarli, ecc. lubrificazione.

11. FAQ – Domande frequenti

"La fototrappola non comunica con la scheda SIM inserita"
Assicurati che la scheda SIM sia attiva (cioè possa essere chiamata da essa se la inserisci nel telefono) e che il codice PIN sia stato rimosso.



12. Disposizioni finali

Il controllo del dispositivo può variare leggermente a seconda delle singole serie.
Utilizzare il dispositivo in conformità con le normative legali applicabili. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per l'uso del dispositivo in violazione di queste norme.
Il manuale è di proprietà di SHX Trading s.r.o. Tutte le copie o altri usi devono avvenire con il consenso di questa azienda.
Se trovi delle imprecisioni nel manuale, saremo felici se ce lo comunichi.
Supporto per ITALIA info@secutek.it