Una penna con una telecamera nascosta

Istruzioni per l'uso




Venditore

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praga 4 – 141 00 Supporto per Italia info@secutek.it

1. Descrizione dell prodotto



1. Pulsante di controllo (di seguito solo OT) – pulsante multifunzionale utilizzato per controllare la matita – situato sulla parte superiore della matita
2. Telecamera: situata sopra la clip
3. Microfono: situato sotto la clip
4. Diodo led
5. USB
6. Slot per schede di memoria

2. Acceso e spento

Accendere

a) Premere OT per 2 secondi

b) Dopo aver premuto, il diodo verde si accende indicando l'inizio dell'impostazione base della matita

c) Il diodo verde si accende e quindi indica la modalità standby

d) Questo completa l'accensione della matita

Nota: questa operazione è simile, ad esempio, all'avvio di un PC dopo averlo avviato. Non svolgere altre attività mentre la matita è accesa. Il tempo impiegato dalla penna per entrare in modalità di funzionamento/registrazione dipende dalla capacità della scheda SD utilizzata.

Spegnimento

a) Premere OT per 3-4 secondi

b) Lo spegnimento del diodo indicatore indica che la matita è stata spenta

Nota: se si sceglie di spegnere la penna durante la registrazione, il video registrato verrà salvato automaticamente prima di spegnere la penna.

3. Registrazione video

a) viene attivato premendo a lungo OT se la matita è in modalità standby
b) La modalità standby è indicata da un diodo verde acceso
c) Prima di attivare la registrazione, il diodo lampeggia più volte, quindi si spegne
d) Premere di nuovo brevemente OT per interrompere la registrazione e la penna salverà automaticamente il video registrato sulla scheda SD. Il diodo verde ricomincia ad accendersi continuamente.
Nota: per una maggiore sicurezza dei dati registrati, la matita è impostata in modo tale
video registrati salvati automaticamente ogni 50 minuti. Per una qualità ottimale
durante la registrazione, si consiglia di tenere la matita in verticale durante la registrazione e, se possibile, senza
movimenti a scatti. Se vuoi avere una registrazione del suono di qualità, fai attenzione alla copertina
microfono durante la registrazione.

4. Focení

a) La ripresa viene avviata premendo brevemente OT se la matita è in modalità standby
b) La modalità standby è indicata da un diodo verde acceso
c) Una breve pressione di OT scatta una foto
d) Il diodo lampeggia una volta

5. PC TELECAMERA

• In questa modalità, la matita può essere utilizzata, ad esempio, come web camera o per una web conference.
• L'utilizzo della penna come webcam è descritto di seguito:

a) Spegnere prima la matita con OT
b) Quindi installare il driver appropriato dal CD allegato
c) Collegare la penna utilizzando il cavo USB in dotazione al PC premendo contemporaneamente OT
d) Attivare la modalità Fotocamera PC. Apri Il mio computer. L'icona della webcam indica il corretto funzionamento.

Nota: la Web Cam potrebbe non funzionare correttamente sul tuo computer. Se dopo aver collegato il cavo USB e rispettate le altre condizioni per l'installazione della web cam, la penna appare ancora come un'unità esterna, scollegarla e riprovare a collegarsi, possibilmente tramite una porta USB diversa. Se si desidera utilizzare per la prima volta la funzione Web Cam sul proprio PC, installare prima il driver appropriato dal DVD allegato. Un ambiente Windows è necessario per il corretto funzionamento.

6. Disco esterno

• La matita può essere utilizzata anche come unità esterna con la capacità di una scheda SD inserita.

a) Spegnere prima la matita con OT

b) Collegare la penna con il cavo USB in dotazione al PC

c) In Risorse del computer, la matita apparirà come Disco rimovibile

d) La directory per il salvataggio dei video registrati è Disk_REC\100MEDIA. Non eliminare questa directory né memorizzare altri dati in essa!

e) Utilizzare sempre la funzione Rimozione sicura dell'hardware per scollegare la penna. In caso contrario, rischi di danneggiare la memoria della matita.

Nota: se il computer non "trova" il disco rimovibile appena connesso la prima volta, provare a collegare nuovamente la penna o utilizzare una porta USB diversa

7. Impostazioni di data e ora

• La matita consente di impostare una sequenza temporale all'interno dei video registrati, situata nell'angolo inferiore destro della registrazione, contenente Anno/Mese/Giorno/Ora/Minuto/Secondo.

• L'impostazione è mostrata di seguito:

a) Spegnere prima la matita con OT

b) Collegare la penna con il cavo USB in dotazione al PC

c) Apri Disco Rimovibile (il nuovo disco che apparirà dopo aver collegato la penna)

d) Fare clic con il tasto destro del mouse sul campo bianco della directory e selezionare Nuovo nel menu visualizzato

e) Selezionare Documento di testo dal menu Nuovo e denominare questo nuovo file "ora"

f) Aprire il file orario appena creato e scrivervi la linea temporale iniziale nel formato:

Anno/Mese/Giorno Ora/Minuti/Secondi,
es. 01.01.2011 12:00:01

8. Ricarica

• Collegare la matita tramite l'adattatore alla presa o tramite il cavo USB in dotazione con il PC. Il diodo rosso indica che la batteria è in carica.

• La matita è dotata di una batteria al litio ad alta capacità senza effetto memoria e può quindi essere ricaricata durante l'uso. Tuttavia, tieni presente che per ottenere il massimo dalla capacità della batteria, il produttore consiglia di eseguire i primi cinque cicli di ricarica da una matita completamente scarica. Il tempo di ricarica è compreso tra 50-60 minuti. Per la ricarica, utilizzare cavi o adattatore fornito con la matita.



9. Disposizioni finali

Il controllo del dispositivo può variare leggermente a seconda delle singole serie.

Utilizzare il dispositivo in conformità con le normative legali applicabili. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per l'uso del dispositivo in violazione di queste norme.

Il manuale è di proprietà di SHX Trading s.r.o. Tutte le copie o altri usi devono avvenire con il consenso di questa azienda.

Se trovi delle imprecisioni nel manuale, saremo felici se ce lo comunichi.