GLite 2.0 Vario PRO / GLite 2.0 20 PRO

Istruzioni per l´uso



Contatto fornitore

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praga 4 – 141 00 info@secutek.it www.secutek.it

1. Contenuto della confezione

- Dispositivo di intercettazione
- Cavo USB
- Adattatore per presa USB

2. Descrizione prodotto

Glite Vario 2.0 PRO+



Glite 20 PRO



1. Microfono
2. Slot per cheda SIM
3. Connettore di ricarica microUSB
4. LED diodo
5. Pulsante ON / OFF
6. Vite del coperchio
7. Connettore batteria

La descrizione delle singole parti del dispositivo può variare leggermente a seconda della versione acquistata del prodotto

3. Connessione del dispositivo

1. Inserisci la scheda nanoSIM nel dispositivo come mostrato di seguito finché non senti un clic. Attendi 10 secondi affinché il dispositivo si accenda completamente

GLite 2.0 Vario PRO

GLite 2.0 20 PRO




2. Chiamare il numero di telefono della carta SIM nel dispositivo

3. 3. Attendere che il dispositivo risponda alla chiamata. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

4. Controllo del dispositivo

Sensibilità per il rilevamentoVOX	XSNDSENS☼☼☼	0 - OFF 1-100 - **Sensibilità più bassa**	Maggiore è il numero, maggiore è il rumore per l'attivazione. Consigliamo il numero 30 per la voce umana.
Sensibilità al riaggancio VOX	XMOVESENS☼☼☼	0 - OFF 1-100 -**Sensibilità più bassa**	Più alto è il numero, più forte sarà il rumore prima che il dispositivo riattacchi. L'intervallo è di 2 minuti.
Impostazioni di fabbrica	XRESET		Impostazione di fabbrica = SLP0, SLPINT15, PWRINT2, LEDMSK15, MOVESENS0, SNDSENS0
Stato dell dispositivo	STATUS		Restituisce informazioni sul dispositivo, incluso lo stato della batteria
Impostazione della password	XPASSWORD☼☼☼	0 – Spegnimento 001 - 999 - **possibilità impostare il conteggio**	Se scegli di attivare una password, dovrai utilizzarla per ulteriori comunicazioni con il dispositivo. Ad esempio, se imposti PASSWOD777 e vuoi modificare la sensibilità, dovrai inviare un messaggio del modulo777 SNDSENS50
Vypnutí led diody	XLEDMSK☼	0 – OFF 15 - ON	LEDMSK0spegne tutti i LED
Voce durante una telefonata			Per aumentare il volume dal microfono, utilizzare i seguenti comandi, premendo la tastiera: # 01, #02, až # 09

5. Modalità economica

Modalità Ultra-Sleep (per una maggiore durata della batteria)	XSLP☼	0 - OFF 1-360 (minuti)	Attiva prima VOX, se non lo attivi il dispositivo non si riattiverà anche se c'è rumore. Se il dispositivo è in modalità Ultra Sleep, si sveglia impostare gli intervalli. Ad esempio, SLP3 significa che il dispositivo si riattiva ogni 3. Se si desidera questa funzione
Impostazione dell'intervallo di sospensione del dispositivo	XSLPINT☼	1 – 360 (minuto)	Quando l'unità è in modalità di sospensione, non può essere svegliata da una chiamata. Il dispositivo si riattiverà solo se c'è rumore intorno. L'unità si ricollegherà dopo l'intervalloPWRINT.
Impostazione dell'intervallo per la riconnessione al GSM	XPWRINT	1 – 360 (minuto)	Intervallo dopo il quale il dispositivo si riconnette al GSM

🟢	**LED1**	Test, disattivabile con il comando (LED0, LED1)
🟠	**LED2**	Lampeggia durante l'elaborazione di un comando inviato
🟡	**LED3**	LED GSM NET: spento quando il dispositivo è in modalità di sospensione, spento o batteria scarica
	4ms ON/800ms OFF:Il modulo non è connesso alla rete. Problema SIM **64ms ON/2000ms ON:** Il modulo è connesso alla rete	
🟢	**LED4**	Attivo quando viene rilevato il suono
	XLEDMSK0	Spegne tutti i LED

6. Modalità preimpostate

MODE1 = XPWRINT2, XSLPINT15

MODE2 = XPWRINT2, XSLPINT30

MODE3 = XPWRINT2, XSLPINT60

MODE4 = XPWRINT2, XSLPINT300

Per attivare una delle modalità, inviare un SMS al dispositivo con il nome della rispettiva modalità

7. Rimozione della scheda SIM GLite 2.0 Vario PRO

1. per rimuovere la scheda SIM, svitare la vite del coperchio e rimuovere il coperchio del dispositivo.

2. Estrarre con cautela il modulo dalla confezione



8. Rimozione della scheda SIM GLite 2.0 20 PRO

1. Per rimuovere la scheda SIM, svitare la vite del coperchio e rimuovere il coperchio del dispositivo.
2. Estrarre con cautela il modulo dalla confezione (fare attenzione al cavo della batteria)
3. Quindi rimuovere la scheda SIM come mostrato di seguito



9. Descrizioni finali

Il controllo del dispositivo può variare leggermente a seconda delle singole serie.

Utilizzare il dispositivo in conformità con le normative legali applicabili. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per l'uso del dispositivo in violazione di queste norme.

Il manuale è di proprietà di SHX Trading s.r.o. Tutte le copie o altri usi devono avvenire con il consenso di questa azienda.