



APP HDSmartIPC

Istruzioni



HDSmartIPC

Venditore


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4–141 00


Tel: +420 244 472 125 supporto per ITALIA info@secutek.it

1. Connettersi a un'app


1. Scarica l'app "HDSmartIPC" sul tuo cellulare, dal Play Store (Android) o dall'App Store (iPhone).
2. Installare l'app "HDSmartIPC".
3. Connettiti alla rete WiFi della fotocamera AI
4. Apri l'app "HDSmartIPC" e la fotocamera verrà configurata automaticamente. Se ciò non accade, fare clic sull'icona + e quindi aggiungere la fotocamera tramite LAN o scansionando con un codice QR.



1. Per collegare la fotocamera alla rete wifi locale, fare clic sull'icona delle impostazioni (ingranaggio), selezionare "Impostazioni dispositivo" e "configurazione wifi".
Quindi selezionare la rete locale a cui si desidera collegare la telecamera e inserire la relativa password.




1. Successivamente, puoi goderti tutte le funzionalità della fotocamera. Antepima dal vivo, riproduzione di registrazioni, registrazione di registrazioni sul telefono o impostazione dell'allarme della fotocamera.



2. Live stream



Per un'anteprima dal vivo, seleziona il kamea dall'elenco e fai clic sul suo schermo.



- 1 - Impostazioni immagine
- 2 – Cattura un video (salvato nella memoria del telefono)
- 3 – Scatta una foto (salva nella memoria del tuo telefono)
- 4 - Attiva l'audio
- 5 – Accendere l'illuminazione
- 6 – Accensione/spengimento del diodo di segnalazione
- 7 - Impostazione della risoluzione
- 8 - Ruota l'immagine di anteprima

3. Impostazioni dettagliate della fotocamera

Per impostare i singoli parametri della fotocamera, fare clic sull'icona "ingranaggio" e quindi su "Impostazioni dispositivo".




- 1 - Impostare il nome della fotocamera
- 2 - Impostazioni della fotocamera
- 3 - Collegare la fotocamera a una rete WiFi locale
- 4 - Impostazioni di registrazione (modalità di registrazione, risoluzione, trascrizione audio delle registrazioni)
- 5 - Impostazione dell'allarme di rilevamento del movimento
- 6 - Informazioni sulla fotocamera
- 7 - Imposta la data e l'ora

4. Riprodurre registrazioni

Attraverso l'applicazione è possibile riprodurre le registrazioni registrate manualmente (al telefono) o memorizzate sulla scheda micro SD della fotocamera.


Registrazioni sul telefono

Per riprodurre le registrazioni, fare clic sull'icona File, che si trova nell'elenco delle singole telecamere.



Registrazioni da scheda micro SD

Per riprodurre le registrazioni, fare clic sull'icona Riproduzione. Quindi vedrai un elenco di registrazioni dalla fotocamera, che puoi riprodurre direttamente nell'applicazione.



5. Disposizioni finali

.Il controllo del dispositivo può variare leggermente a seconda della singola serie.

Utilizzare il dispositivo in conformità con la legge applicabile. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per l'uso del dispositivo in violazione di queste normative.

Il manuale è di proprietà di SHX Trading s.r.o. Tutte le copie o altri usi devono essere con il consenso di questa società.