



## GSM MICROSPIA AUDIO LONGLIFE 20+

Istruzioni per l'uso



### **Venditore**


SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praga 7, 170 00

Tel: +420 244 472 125

supporto per Italia- [info@secutek.it](mailto:info@secutek.it)

## 1. Descrizione del dispositivo



## 2. Messa in funzione del dispositivo

• Inserire nell'apposito alloggiamento (1) una SIM card con il codice PIN disabilitato (la procedura per disattivare il codice PIN la trovate nel manuale del vostro telefono), il led di segnalazione (2) lampeggerà più volte e non appena si spegne, l'intercettazione è pronta per l'uso.

• Caricare completamente il dispositivo. L'intercettatore viene caricato con la scheda SIM inserita con l'accessorio di alimentazione in dotazione.

• Ora non ti resta che chiamare il numero della SIM inserita nell'intercettatore e dopo qualche secondo sentirai l'intercettazione sul tuo telefonino.

## 3. Attiva/disattiva la richiamata

- Si attiva la richiamata inviando un SMS nel formato 1111. Si disattiva la chiamata inviando un SMS nel formato 0000.

## 4. FAQ

- Se la batteria è completamente scarica, inizierà a caricarsi fino a 3 minuti dopo che il dispositivo è stato collegato alla rete utilizzando il cavo USB e l'adattatore in dotazione
  - Per formattare in modo ottimale la batteria, caricare il nuovo dispositivo per 8 ore e poi lasciarlo scaricare completamente. Ripetere questi cicli 3 volte. Dopodiché, lascia il dispositivo nel caricabatterie per 3 ore per ricaricarlo
    - Tenere presente che la potenza del segnale mobile nel luogo di installazione influisce in modo significativo sulla qualità dell'ascolto
    - Se non è possibile chiamare il dispositivo, rimuovere e reinstallare la scheda SIM oppure ricaricare il dispositivo
    - Se la richiamata non funziona (dopo averla attivata secondo le istruzioni), rimuovere e reinstallare la scheda SIM

**NOTA.** Non inserire nel dispositivo una scheda SIM rotta dalla confezione, come mostrato nell'immagine sottostante. Quando si estrae, c'è il rischio di danneggiare i contatti dello slot che leggono la scheda SIM.

In caso di danneggiamento del dispositivo con scheda SIM inserita in questo modo, il reclamo non verrà accolto.



## 7. Disposizioni finali

Il controllo del dispositivo può variare leggermente a seconda delle singole serie.

Utilizzare il dispositivo in conformità con le normative legali applicabili. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per l'uso del dispositivo in violazione di queste norme.

Il manuale è di proprietà di SHX Trading s.r.o. Tutte le copie o altri usi devono avvenire con il consenso di questa azienda.