

# Secutek SLG-ADST30HTC200EP - AHD dome telecamera con obiettivo varifocale

---

## Istruzioni per l'uso




### Contatto fornitore:

SHX Trading s.r.o.


V Háji 15, Praga 7, 170 00 [info@secutek.it](mailto:info@secutek.it) [www.secutek.it](http://www.secutek.it)

## 1. Descrizione



## 2. Inizio

1. Fissare la fotocamera in posizione
2. Collegare la telecamera al dispositivo DVR
3. DVR collegare al monitor
4. Quindi collegare la fotocamera all'alimentazione



Napájecí kabel/cavo di alimentazione  
Video kabel/cavo video

DVR zařízení/ DVR dispositivo  
Kamera/ telecamera

### **3. Descrizione del controllo**

Per accedere al menu, premere il pulsante sul controller della telecamera. È quindi possibile spostarsi nel menu spostando il pulsante in alto, in basso, a destra e a sinistra. Per confermare l'impostazione, premere nuovamente il pulsante sul controller.


Vlevo/ sinistra

nahoru/sopra


v pravo/destra

dolu/sotto

potvrđit Menu/ conferma Menu



### **4. Menu telecamera**



AE –Regola la luminosità

AWB – bilanciamento del bianco in base alla scena corrente

DAY/NIGHT –impostazione della retroilluminazione

IMAGE ENHANCE – nastavení obrazu kamery (saturace, ostrost, kontrast)

VIDEO SETTING – impostazioni video (modalità, risoluzione)

LANGUAGE – impostazioni della lingua del menu

FUNC – Impostazioni di rilevamento del movimento, impostazioni dell'area privacy

VERSION – informazioni sulla versione del prodotto

RESET – ripristinerà le impostazioni di fabbrica del dispositivo

SAVE&EXIT – salva le impostazioni ed esci

EXIT –uscire senza salvare

## **FUNC**

### **Impostazioni di rilevamento del movimento**

È possibile selezionare fino a 4 aree di rilevamento del movimento. Innanzitutto, abilita le impostazioni di rilevamento e quindi seleziona l'area monitorata utilizzando i pulsanti sul controller.

XPOSITION – coordinata di partenza X

YPOSITION – coordinata di partenza Y

WIDTH – larghezza dell'area

HEIGHT – altezza della zona

COLOR – colore di evidenziazione dell'area

### **Impostazioni della privacy**

È possibile selezionare fino a 4 aree di privacy. Innanzitutto, abilita le impostazioni sulla privacy e quindi seleziona l'area monitorata utilizzando i pulsanti sul controller. L'area selezionata sarà nascosta.

XPOSITION – coordinata di partenza X

YPOSITION – coordinata di partenza Y

WIDTH – larghezza dell'area

HEIGHT —altezza della zona

COLOR – colore di evidenziazione dell'area

## **5. Disposizioni finali**

Il controllo del dispositivo può variare leggermente a seconda delle singole serie.

Utilizzare il dispositivo in conformità con le normative legali applicabili. Il fornitore

non si assume alcuna responsabilità per l'uso del dispositivo in violazione di queste norme.