

Piu piccola micro spia


Istruzioni per l'uso

Hlavní výhody přístroje:

Portata di 100 - 200 metri in spazi aperti
Dimensioni molto ridotte
Suono di qualità



Descrizione del trasmettitore



- 1) Cavo di alimentazione +
- 2) Cavo di alimentazione -
- 3) Antenna
- 4) Designazione della frequenza

Usando le intercettazioni

- *Prima dell'effettivo utilizzo, il trasmettitore deve essere collegato all'alimentazione da 3,3 V tramite cavi di alimentazione +/-.*
- *Non appena il trasmettitore è collegato all'alimentazione, inizia a trasmettere.*
- *Infine, sintonizzare la frequenza del trasmettitore (C) con il ricevitore.*

Nota

- ***Il ricevitore non è fornito con il trasmettitore.***



Ci farebbe piacere se visitassi la nostra sezione Intercettazioni telefoniche.

Il controllo del dispositivo può variare leggermente a seconda delle singole serie.

Utilizzare il dispositivo in conformità con le normative legali applicabili. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per l'uso del dispositivo in violazione di queste norme.

Se trovi delle inesattezze nel manuale, saremo felici se ci informi